

Cher amis !! Je vais vous conté le déroulement, avec photos à l'appui, de la vidange de ma boite de vitesse.

Sur moteur EX, 1,8L à carbu, mais je pense que mon explication concerne la plupart des motorisations de nos cabs ...

Je sais qu'il existe des topics qui ont traité de cette opération, mais j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice...

Tous d'abord le matériel: pas bien compliqué:

- _ des chiffons.
- _ Un récipient pour l'huile usagé.... à recycler, bien-sur, par la suite (je veux pas vous voir balancer ça dans la nature !!!)
- _ Une clef 6 pans de 17 (que vous trouverez chez votre marchant de bricolage auto le plus proche) ou...
- _ Pour les plus débrouillard, une clef à cliquer de 17 avec un montage boulon/ecrou de17 soudé voir photos:





Ensuite les ingrédients:

_2L d'huile de pont/boite de vitesse en SAE 80W90 ou SAE 75W90 (dernière indice que je recommande) avec norme API GL4.

De la marque que vous voulez, mais je vous conseil de la Castrol Syntrax Universal ou comme moi de la Motul Gear 300.

_ Un flacon de Mecacyl HY, lubrifiant mécanique qui fait des merveilles (pas indispensable car coût supplémentaire de 26 à 28€)

vous le trouver là : http://www.mecacyl.com/fr/index.php et dans les centre auto style nauroto etc

vous remarquerez que l'achat de c'est bidon d'huile nous passe le fait d'utiliser une seringue pour remplir la boite ...

effectivement, grasse à leur bec verseur, c'est du bonheur....





La mise en place:

- _Faite la vidange moteur chaud, une bonne vingtaine de kilomètre pour chauffer la boite et donc sont huile...
- _ Important:: placer le cab en position horizontale (suffit les ricanements au fond, non on ne va pas faire la position du missionnaire!!!)
- au dessus d'une fausse, d'un pont ou pour les plus démunis le sol ... il faudra alors se coucher dessous pour opérer ...





_tourner les roues vers la gauche (quand vous êtes au volant) pour avoir un accès plus facile au remplissage de la boite .







Cibler les orifices ..:

_ Orifice de remplissage






_Orifice de vidage






Mode D'emploi...::

1) on dévisse le bouchon de remplissage à l'aide de notre clef. Attention à placer le récipient dessous, il peut couler un peu d'huile.






2) On dévisse le bouchon de vidange, attention ça va coulerc'est comme de l'eau ...



3) Une fois toute l'huile évacuer, et bien on revisse le bouchon de vidange, pas comme un bourin, c'est un filetage conique, aller pas me le foirer.....



4) Ont prend sont premier bidon et on en verse un demi litre par l'orifice de remplissage, et ensuite petite astuce, on verse dans le bidon à moitié vidé, les 3/5 du flacon de MECACYL HY. Ainsi on mélange le reste d'huile et le mecacyl avant de continuer à remplir la boite de vitesse. Nous mettront environ 1,7L d'huile dans la boite. jusqu'à débordement au niveau de l'orifice de remplissage..





5) Une fois terminé, on revisse le bouchon, et la vidange et terminé.

On peut alors faire le tour d'essai, et s'apercevoir, comme moi, que cette vidange à littéralement changer le comportement de ma boite de vitesse!!! Est ce du à ceux fameux Mecacyl ?? en tous cas, pour moi, plus de dureté à passer de la première à la deuxième et une marche arrière qui ne craque plus... et une sensation de passage de vitesse comme dans du beurre !!!!